

ELM327 AT Commands

Command	Available in Version:											
	1.0	1.0a	1.1	1.2	1.2a	1.3	1.3a	1.4	1.4b	2.0	2.1	2.2
@1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
@2						•	•	•	•	•	•	•
@3 ccccccccccc						•	•	•	•	•	•	•
<CR>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AMC										•	•	•
AMT hh										•	•	•
AR				•	•	•	•	•	•	•	•	•
AT0				•	•	•	•	•	•	•	•	•
AT1				•	•	•	•	•	•	•	•	•
AT2				•	•	•	•	•	•	•	•	•
BD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BI	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BRD hh				•	•	•	•	•	•	•	•	•
BRT hh				•	•	•	•	•	•	•	•	•
CAF0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CAF1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CEA								•	•	•	•	•
CEA hh								•	•	•	•	•
CER hh												•
CF hh hh hh hh	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF hhh	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CFC0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CFC1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CM hh hh hh hh	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CM hhh	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CP hh	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CRA									•	•	•	•
CRA hhh						•	•	•	•	•	•	•
CRA hhh										•	•	•
CRA hhhhhhhh						•	•	•	•	•	•	•
CRA hhhhhhhh										•	•	•
CS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CS (with Freq)												•
CSM0									•	•	•	•
CSM1									•	•	•	•
CTM1											•	•
CTM5											•	•

ELM327 AT Commands

Command	Available in Version:											
	1.0	1.0a	1.1	1.2	1.2a	1.3	1.3a	1.4	1.4b	2.0	2.1	2.2
CV 0000								•	•	•	•	•
CV dddd	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
D	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
D0						•	•	•	•	•	•	•
D1						•	•	•	•	•	•	•
DM1				•	•	•	•	•	•	•	•	•
DP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DPN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FC SD [1-5 bytes]			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FC SH hh hh hh hh			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FC SH hhh			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FC SM h			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FE							•	•	•	•	•	•
FI								•	•	•	•	•
H0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
H1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
IB 10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
IB 12												•
IB 15												•
IB 48								•	•	•	•	•
IB 96	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
IFR H				•	•	•	•	•	•	•	•	•
IFR S				•	•	•	•	•	•	•	•	•
IFR0				•	•	•	•	•	•	•	•	•
IFR1				•	•	•	•	•	•	•	•	•
IFR2				•	•	•	•	•	•	•	•	•
IFR4												•
IFR5												•
IFR6												•
IGN								•	•	•	•	•
IIA hh				•	•	•	•	•	•	•	•	•
JE						•	•	•	•	•	•	•
JHF0									•	•	•	•
JHF1									•	•	•	•
JS						•	•	•	•	•	•	•

ELM327 AT Commands

Command	Available in Version:											
	1.0	1.0a	1.1	1.2	1.2a	1.3	1.3a	1.4	1.4b	2.0	2.1	2.2
JTM1									•	•	•	•
JTM5									•	•	•	•
KW						•	•	•	•	•	•	•
KW0				•	•	•	•	•	•	•	•	•
KW1				•	•	•	•	•	•	•	•	•
L0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
L1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LP								•	•	•	•	•
M0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MP hhhh				•	•	•	•	•	•	•	•	•
MP hhhh n									•	•	•	•
MP hhhhhh						•	•	•	•	•	•	•
MP hhhhhh n									•	•	•	•
MR hh	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MT hh	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PB xx yy								•	•	•	•	•
PC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PP FF OFF			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PP FF ON			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PP xx OFF			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PP xx ON			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PP xx SV yy			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PPS			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
R0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
R1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RA hh						•	•	•	•	•	•	•
RD								•	•	•	•	•
RTR						•	•	•	•	•	•	•
RV	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S0						•	•	•	•	•	•	•
S1						•	•	•	•	•	•	•
SD hh								•	•	•	•	•
SH ww xx yy zz										•	•	•
SH xx yy zz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SH xyz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

ELM327 AT Commands

Command	Available in Version:											
	1.0	1.0a	1.1	1.2	1.2a	1.3	1.3a	1.4	1.4b	2.0	2.1	2.2
SI								•	•	•	•	•
SP 00						•	•	•	•	•	•	•
SP Ah	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SP h	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SR hh				•	•	•	•	•	•	•	•	•
SS								•	•	•	•	•
ST hh	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SW hh	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TA hh								•	•	•	•	•
TP Ah	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TP h	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
V0						•	•	•	•	•	•	•
V1						•	•	•	•	•	•	•
WM [1-6 bytes]				•	•	•	•	•	•	•	•	•
WM xxyzzaa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WM xxyzzaabb	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WM xxyzzaabbcc	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Z	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•